

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<https://graco.nt-rt.ru> || [gcq@nt-rt.ru](mailto:gcq@nt-rt.ru)

## Установки и окрасочные аппараты

### Краскораспылители Finex



Конструкция краскораспылителя Finex обеспечивает более удобный способ распыления. Доступны варианты с подачей под давлением или подачей самотеком, а также варианты с технологией низкого давления HVLP или со стандартной технологией.

- Улучшенные воздушные головки для обеспечения высокой производительности и высококачественного распыления
- Наименьшее усилие нажатия на курок среди пистолетов этой категории
- Встроенный регулятор подачи воздуха
- Все модели краскораспылителей Finex оснащаются надежным курком, выполненным из нержавеющей стали



**Воздушный пистолет-распылитель Finex с подачей ЛКМ самотеком, мини, HVLP, диаметр иглы/сопла 1,2 мм (0,047 дюйма)**

289259

Хорошо сбалансированная легкая конструкция пистолета Finex упрощает распыление. Доступны варианты с подачей под давлением или самотеком, а также варианты HVLP или стандартные.

- Улучшенные воздушные головки для высокой производительности и высококачественного распыления
- Малый вес, эргономичная конструкция
- Самое легкое нажатие на курок среди пистолетов этой категории
- Встроенная регулировка канала подачи воздуха

## Спецификация

**[Конвертировать в имперские ед. изм.](#)**

Блокиратор курка	Без блокировки
Включает	Воздушная головка, Игла в сборе, Сопло, Комплект инструментов, Чаша
Включение краскораспылителя	Ручного типа
Краскораспылитель входит в комплект поставки	1
Максимальная температура материала (°C)	43
Максимальное давление воздуха (МПа)	0.7
Максимальное давление воздуха (бар)	7
Максимальное давление воздуха (кПа)	700
Максимальное давление воздуха на входе (МПа)	0.7
Максимальное давление воздуха на входе (бар)	7
Максимальное давление воздуха на входе (кПа)	700
Максимальное давление материала (МПа)	0.7

Максимальное давление материала (бар)	<b>7</b>
Максимальное давление материала (кПа)	<b>700</b>
Масса краскораспылителя (кг)	<b>0,4</b>
Материал корпуса	<b>Металлического типа</b>
Модель	<b>Finex</b>
Окрасочный факел	<b>Плоского типа</b>
Подходящий материал	<b>Эпоксидные материалы, Материалы с высоким содержанием сухого остатка, Латекс, Многокомпонентные материалы, Герметики, На основе растворителя, Уретан, Материал на водной основе</b>
Принцип работы	<b>HVLP</b>
Размер впускного канала подачи воздуха (мм)	<b>6.35</b>
Размер впускного канала подачи воздуха (см)	<b>0.635</b>
Размер впускного отверстия для материала (мм)	<b>9.525</b>
Размер впускного отверстия для	<b>0.9525</b>

материала (см)	
Размер отверстия для материала (мм)	<b>1.2</b>
Размер отверстия для материала (см)	<b>0.12</b>
Тип	<b>Краскораспылитель</b>
Тип аппликатора	<b>Ручного типа</b>
Тип выпуска воздуха	<b>Без стравливающего клапана</b>
Тип краскораспылителя	<b>Пистолет HVLP</b>
Тип курка	<b>На два пальца</b>
Тип подачи	<b>С верхним мини стаканом</b>
Тип продукта	<b>Краскораспылитель</b>
Тип распыления	<b>Воздушное распыление</b>
Тип резьбы впускного канала подачи воздуха	<b>NPSM</b>
Тип резьбы впускного отверстия для материала	<b>NPSM</b>



Воздушный пистолет-распылитель Finex с подачей ЛКМ самотеком, мини, HVLP, диаметр иглы/сопла 1,4 мм (0,055 дюйма)

289260



Воздушный распылительный пистолет Finex с боковым бачком, HVLP, диаметр иглы/сопла 1,2 мм (0,047 дюйма)

24J599



**Воздушный распылительный пистолет Finex с боковым бачком, HVLP, диаметр иглы/сопла 1,4 мм (0,055 дюйма)**

24J600



**Воздушный распылительный пистолет Finex с боковым бачком, стандартный, диаметр иглы/сопла 0,055 дюйма (1,4 мм)**

24J603



**Воздушный распылительный пистолет Finex с боковым бачком, стандартный, диаметр иглы/сопла 1,0 мм (0,039 дюйма)**

24J601



Воздушный распылитель Finex с боковым бачком, стандартный, диаметр иглы/сопла 1,2 мм (0,047 дюйма)

24J602



Пневмораспылитель Finex с подачей ЛКМ под давлением, HVLP, диаметр иглы/сопла 1,0 мм (0,039 дюйма)

289247



Пневмораспылитель Finex с подачей ЛКМ под давлением, HVLP, диаметр иглы/сопла 1,2 мм (0,047 дюйма)

289248





Пневмораспылитель Finex с подачей ЛКМ под давлением, HVLP, диаметр иглы/сопла 1,4 мм (0,055 дюйма)

289249



Пневмораспылитель Finex с подачей ЛКМ под давлением, HVLP, диаметр иглы/сопла 1,8 мм (0,071 дюйма)

289250



Пневмораспылитель Finex с подачей ЛКМ под давлением, стандартный, диаметр иглы/сопла 1,0 мм (0,039 дюйма)

289252



Пневмораспылитель Finex с подачей ЛКМ под давлением, стандартный, диаметр иглы/сопла 1,2 мм (0,047 дюйма)

289253



Пневмораспылитель Finex с подачей ЛКМ под давлением, стандартный, диаметр иглы/сопла 1,4 мм (0,055 дюйма)

289254



Пневмораспылитель Finex с подачей ЛКМ под давлением, стандартный, диаметр иглы/сопла 1,8 мм (0,071 дюйма)

289255



Пневмораспылитель Finex с подачей ЛКМ самотеком, HVLP, диаметр иглы/сопла 1,3 мм (0,051 дюйма)

289238



Пневмораспылитель Finex с подачей ЛКМ самотеком, HVLP, диаметр иглы/сопла 1,4 мм (0,055 дюйма)

289239



Пневмораспылитель Finex с подачей ЛКМ самотеком, HVLP, диаметр иглы/сопла 1,5 мм (0,059 дюйма)

289240



Пневмораспылитель Finex с подачей ЛКМ самотеком, HVLP, диаметр иглы/сопла 1,8 мм (0,071 дюйма)

289241



Пневмораспылитель Finex с подачей ЛКМ самотеком, мини HVLP, диаметр иглы/сопла 0,6 мм (0,024 дюйма)

289256



Пневмораспылитель Finex с подачей ЛКМ самотеком, мини HVLP, диаметр иглы/сопла 0,8 мм (0,031 дюйма)

289257



Пневмораспылитель Finex с подачей ЛКМ самотеком, мини HVLP, диаметр иглы/сопла 1,0 мм (0,039 дюйма)

289258



Пневмораспылитель Finex с подачей ЛКМ самотеком, стандартный, диаметр иглы/сопла 1,3 мм (0,051 дюйма)

289243



Пневмораспылитель Finex с подачей ЛКМ самотеком, стандартный, диаметр иглы/сопла 1,4 мм (0,055 дюйма)

289244



**Пневмораспылитель Finex с подачей ЛКМ самотеком, стандартный, диаметр иглы/сопла 1,5 мм (0,059 дюйма)**

289245



**Пневмораспылитель Finex с подачей ЛКМ самотеком, стандартный, диаметр иглы/сопла 1,8 мм (0,071 дюйма)**

**Архангельск** (8182)63-90-72  
**Астана** (7172)727-132  
**Астрахань** (8512)99-46-04  
**Барнаул** (3852)73-04-60  
**Белгород** (4722)40-23-64  
**Брянск** (4832)59-03-52  
**Владивосток** (423)249-28-31  
**Волгоград** (844)278-03-48  
**Вологда** (8172)26-41-59  
**Воронеж** (473)204-51-73  
**Екатеринбург** (343)384-55-89  
**Иваново** (4932)77-34-06

**Ижевск** (3412)26-03-58  
**Иркутск** (395)279-98-46  
**Казань** (843)206-01-48  
**Калининград** (4012)72-03-81  
**Калуга** (4842)92-23-67  
**Кемерово** (3842)65-04-62  
**Киров** (8332)68-02-04  
**Краснодар** (861)203-40-90  
**Красноярск** (391)204-63-61  
**Курск** (4712)77-13-04  
**Липецк** (4742)52-20-81  
**Киргизия** (996)312-96-26-47

**Магнитогорск** (3519)55-03-13  
**Москва** (495)268-04-70  
**Мурманск** (8152)59-64-93  
**Набережные Челны** (8552)20-53-41  
**Нижний Новгород** (831)429-08-12  
**Новокузнецк** (3843)20-46-81  
**Новосибирск** (383)227-86-73  
**Омск** (3812)21-46-40  
**Орел** (4862)44-53-42  
**Оренбург** (3532)37-68-04  
**Пенза** (8412)22-31-16  
**Россия** (495)268-04-70

**Пермь** (342)205-81-47  
**Ростов-на-Дону** (863)308-18-15  
**Рязань** (4912)46-61-64  
**Самара** (846)206-03-16  
**Санкт-Петербург** (812)309-46-40  
**Саратов** (845)249-38-78  
**Севастополь** (8692)22-31-93  
**Симферополь** (3652)67-13-56  
**Смоленск** (4812)29-41-54  
**Сочи** (862)225-72-31  
**Ставрополь** (8652)20-65-13  
**Казахстан** (772)734-952-31

**Сургут** (3462)77-98-35  
**Тверь** (4822)63-31-35  
**Рязань** (3822)98-41-53  
**Тула** (4872)74-02-29  
**Тюмень** (3452)66-21-18  
**Ульяновск** (8422)24-23-59  
**Уфа** (347)229-48-12  
**Хабаровск** (4212)92-98-04  
**Челябинск** (351)202-03-61  
**Череповец** (8202)49-02-64  
**Ярославль** (4852)69-52-93

<https://graco.nt-rt.ru> || [gcq@nt-rt.ru](mailto:gcq@nt-rt.ru)